


## ADRA



ADRA 1




ADRA 2



ADRA 3



ADRA 4



ADRA 5

## JARRAIBIDEAK MANTENTZEA ETA GARBITZEA

Zure sofaren ohiko mantentze lanetarako, gainazal osoari aldian behin xurgagailua pasatzea gomendatzen dugu. Eskuila egokitzailera jarrita duen etxeko xurgagailua erabil dezakezu.

### Urarekin garbitzea: hiru urrats besterik ez da behar



- 1 Ken itzazu tapizeriara isuritakoaren hondarrak.
- 2 Aplikatu ezazu ura orbanaren gainean, dela zuzenean, dela busti eta xukatutako zapi xurgatzaile batekin. Itxaron ezazu segundo batzuez.
- 3 Saka ezazu orbanaren gainean zapiarekin, eta igurtz ezazu leunki ehunaren gainean, mugimendu zirkularrekin. Orbana erabat desagertzen ez bada, errepika ezazu prozesua behar bezainbeste aldiz.

### Orain, garbitu itzazu orbanak ur soilarekin

AquaClean® Technology teknologiak orban txikiak ken ditzake (ardoa, kafea, jana, baita errotuladoreak ere), xaboiarekin garbitu beharrik gabe.

### Mantentzea eta garbitzea

#### • LIKIDOAK EDO OLIOAK

Xurgatu zapi edo paper batekin. Gero, igurtzi leunki, mugimendu zirkularrekin.

#### • KOIPEA, BOLALUMA

Aplika ezazu ura orbanaren gainean, dela zuzenean, dela zapi xurgatzaile batekin. Utzi oihala segundo batzuez hezeten, eta igurtzi ezazu orbanaren gainean mugimendu zirkularrekin eginez. Errepika ezazu prozesua behar adina aldiz. Utz ezazu beti ehuna lehortzen.

#### • HAUTSA

Ken ezazu hautsa etxeko xurgagailua erabiliz.



### Garbitzeko

#### GARBITZEKO JARRAIBIDEAK

Sofaren ohiko zaintze lanetan, ez da beharrezkoa garbitzea. Hala ere, orban handirik izanez gero, garbitu baino lehen ikuska itzazu jarraibide hauek:

- Makinaz garbi daiteke, ziklo delikatu (gehienez 30 °C).
- Ez zentrifugatu.
- Ez erabili lixiba.
- Ez lehortu danborrean.
- Ez lehortu eguzkitan.
- Ez estutu eta ez bihurritu.
- Ez lisatu.
- Lehorrean garbi daiteke.