


## ADRA



ADRA 1




ADRA 2



ADRA 3



ADRA 4



ADRA 5

## INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para manutenção de rotina do seu sofá recomendar um jornal sugado toda a superfície. Você pode usar um aspirador de pó doméstico com um adaptador de pincel.

### Limpeza com água em apenas três passos



1. Retirar o excesso de resíduo derramado sobre os estofos.
2. Aplicar água sobre a nódoa, de forma direta ou com um pano absorvente molhado e escurrido. Espere alguns segundos.
3. Pressione o pano sobre a nódoa e esfregue suavemente o tecido com movimentos circulares. Se a nódoa não desaparecer por completo, repita o processo as vezes que forem necessárias.

### Agora, limpe as nódoas só com água

Aquaclean® Technology permite eliminar pequenas nódoas de vinho, café, comida e inclusive de alguns marcadores sem recorrer à lavagem com sabão.

### Manutenção e limpeza

#### · LÍQUIDOS OU ÓLEOS

Absorver com um pano ou papel, depois esfregar suavemente com movimentos circulares.

#### · GORDURA, ESFEROGRÁFICA

Aplicar água sobre a nódoa, de forma direta ou com um pano absorvente, deixar humedecer o tecido durante alguns segundos e esfregar sobre a nódoa com movimentos circulares. Repetir o processo as vezes que forem necessárias. Deixar sempre secar o tecido.

#### · PÓ

Retire o pó com um aspirador doméstico.



### Lavagem

#### INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM

No cuidado habitual do sofá não é necessária a lavagem. Contudo, no caso de nódoas grandes, antes da lavagem reveja as seguintes instruções:

- Pode lavar-se na máquina, ciclo «tecidos delicados» (máximo 30° C).
- Não centrifugar.
- Não usar lixívia.
- Não secar no tambor.
- Não secar ao sol.
- Não espremer nem torcer.
- Não Passar a ferro.
- Pode ser limpo a seco.