

ALEGRA

製品の特長について

繊維製品の表示: 69% PES, 31% CO

幅: 140 cm. UNE 400335

1 m²あたりに対する重量: 416 gr/m²

糸のほつれへの耐久性: 縦糸: 4,2 横糸: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

引張強度: 縦糸: 2080,00 - 横糸: 852,00 UNE EN ISO 13934-1

摩擦による生地への耐久性: 25.000 サイクル UNE EN ISO 12947

毛玉への耐久性: 5 UNE EN ISO 12945-2

摩擦による生地の色への耐久性: 5 適格 (ISO 105-X12)

直射日光などによる耐久性: > 4 - 5 適格 (ISO 105-B02)



ALEGRA 01



ALEGRA 03



ALEGRA 05



ALEGRA 06



ALEGRA 11



ALEGRA 112



ALEGRA 113



ALEGRA 12



ALEGRA 13



ALEGRA 14



ALEGRA 205



ALEGRA 206



ALEGRA 21



ALEGRA 29



ALEGRA 31



ALEGRA 34



ALEGRA 42



ALEGRA 502



ALEGRA 509



ALEGRA 51



ALEGRA 510



ALEGRA 52



ALEGRA 54



ALEGRA 55



ALEGRA 56

お取り扱い方法と汚れの落とし方

毎日のソファのお取り扱い方法は新聞で表面全体をふき取ることをお勧めします。ご家庭の掃除機に付属されたブラシのご使用も可能です。

水とたった3つのステップで汚れが落とせます



1. 室内装飾用布地にこぼれた余分な汚れを取り除きます。
2. 汚れを直接、あるいは水で湿らせた吸収性の高い布で濡らし、数秒待ちます。
3. 汚れに布を押し当て、円を描くように布地を優しく擦ります。汚れが完全に落ちない場合には、このプロセスを必要なだけ繰り返します。

今は水だけで汚れが落とせます

ソファの生地を汚してしまった場合でも、もう洗剤を使ったり、洗濯機で洗う必要はありません。**アクアクリーンテクノロジー®**のご使用で、日常的なあらゆるタイプの汚れを簡単に落とすことができます。

お取り扱い方法と汚れの落とし方

液体や油布や紙で吸い取った後、円を描くように優しくふき取ります。

油脂やボールペン直接水を汚れに、または吸収性の高い濡らした布を使い、数秒間汚れた部分を湿らせ、円を描くようにふき取ってください。このステップを汚れが落ちるまで繰り返します。その後は必ず生地を乾かしてください。

ホコリご家庭の掃除機でホコリを落とせます。



お洗濯

お洗濯の仕方定期的にソファのお手入れをされていれば、お洗濯する必要はありません。ですが、大きな汚れなどでお洗濯が必要な場合は、お洗濯前に以下の方法をご確認ください。

- ・デリケート用プログラムで洗えます。(40度以下)
- ・中性洗剤をご使用ください
- ・脱水はかけないでください
- ・漂白剤のご使用はなさらないでください
- ・ドラム内での乾燥はしないでください
- ・直射日光での乾燥は避けてください
- ・絞ったりねじったりしないでください
- ・アイロンをかける時は生地を裏返してご使用ください
- ・やわらかいブラシをご使用ください
- ・ドライクリーニングも可能です