

La tela que se limpia con agua

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY

DAYTONA_HP

Características Técnicas

Composición: 51% POLIESTER, 38% ACRÍLICO, 11% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE 400335

Peso m2: 395 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: >200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)



aqua
clean[®]
EXTREME



La tela que se limpia con agua

aqua
clean
TECHNOLOGY



DAYTONA_HP 102



DAYTONA_HP 108



DAYTONA_HP 109



DAYTONA_HP 110



DAYTONA_HP 131



DAYTONA_HP 137



DAYTONA_HP 138



DAYTONA_HP 139



DAYTONA_HP 142



DAYTONA_HP 145



DAYTONA_HP 146



DAYTONA_HP 152



DAYTONA_HP 155



DAYTONA_HP 156



DAYTONA_HP 157



DAYTONA_HP 158



DAYTONA_HP 163



DAYTONA_HP 164



DAYTONA_HP 165



DAYTONA_HP 183



DAYTONA_HP 49



DAYTONA_HP 60



DAYTONA_HP 76



DAYTONA_HP 77



DAYTONA_HP 78



DAYTONA_HP 80



DAYTONA_HP 81



DAYTONA_HP 86



DAYTONA_HP 91



DAYTONA_HP 98

La tela que se limpia con agua

aqua
clean®
TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, en solo tres pasos



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas solo con agua

Aquaclean® Technology permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

• LÍQUIDOS O ACEITES

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

• GRASA, BOLÍGRAFO

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

• POLVO

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30°C).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.